



CarChip - Auto installatie handleiding

Deze handleiding bevat de installatie instructies voor de CarChip


Handelingen vooraf

1. Voordat u de CarChip in de auto plaatst, dient de CarChip te worden gekoppeld aan uw gebruikersaccount via de website **www.car-chip.nl**.
Volg hiervoor de bijgeleverde instructies in de handleiding voor het aansluiten van de CarChip op de computer.
2. Wanneer u toegang heeft tot uw eigen online CarChip omgeving dient u de volgende instellingen van de CarChip te controleren c.q. in te stellen:
 - Datum en tijd
 - Motormanagement OBD parameters
 - Snelheidslimieten
 - Remmen/optrekken limieten
 - Buzzer/alarm


Installeren in de auto

1. Zoek de OBDII aansluiting in de auto.

De OBDII aansluiting bevindt zich ongeveer binnen 70 cm van het stuur in het hier onder gemarkeerd gebied. Deze aansluiting moet bereikbaar zijn vanuit de bestuurders positie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de auto voor de locatie.



OBD II Port



De meest gebruikelijke locaties van de OBDII aansluiting zijn:


- Onder het dashboard
- Voor de passagiers stoel
- Achter de asbak
- Achter een verwijderbaar paneel in het dashboard
- In of bij de middenconsole



CarChip - Auto installatie handleiding

2. Plaats de CarChip op de OBDII aansluiting en controleer of de ingebouwde LED knippert wanneer de CarChip contact maakt met de OBDII computer.

Als de ingebouwde LED is geactiveerd (dit is de standaard instelling), zal deze knipperen als de CarChip is aangesloten. Als de ingebouwde LED is gedeactiveerd zal deze maar een keer knipperen als er verbinding is met de OBDII computer van de auto.



Support

Wanneer u problemen ondervindt, of vragen heeft kijkt u dan ook op onze support pagina op onze website.

Telefonisch: **0252-416901** (08:30 – 17:00)

E-mail: **support@car-chip.nl**

Web: **www.car-chip.nl**

Voertuig Innovatie Techniek Nederland B.V.
Vennestraat 33
2161 LE Lisse